



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Задняя Защита

JAKE Задняя Защита разработана для защиты основания гидроманипулятора путем предотвращения попадания веток под кабину трактора. При движении трактора обратным ходом задняя защита направляет ветки и кусты под трактор. **JAKE** Задняя Защита устанавливается на нижних рычагах заднего 3-х точечного навесного устройства трактора и используется при выполнении харвестерных работ в лесу.



Монтаж и демонтаж **JAKE** Задней Защиты не сложный и быстрый, т.к. защита поднимается нижними рычагами заднего 3-х точечного навесного устройства и фиксируется на верхнем рычаге.

В случае агрегации трактора с прицепом, монтаж и демонтаж **JAKE** Задней Защиты выполняется в ручную без использования заднего навесного устройства трактора.

