



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Опора Стрелы

JAKE Опора Стрелы позволяет распределять большую часть веса стрелы гидроманипулятора на переднюю ось, увеличивая тягово-сцепные свойства передних колес трактора. **JAKE** Опора Стрелы улучшает устойчивость трактора во время движения по дороге за счет равномерного распределения веса гидроманипулятора между мостами.

JAKE Опора Стрелы подходит для гидроманипуляторов оснащенных стандартными захватами и различными харверстерными головками.

