



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Опорные Ноги

JAKE Опорные Ноги разработаны обеспечить надежный баланс и повысить устойчивость трактора оборудованного гидроманипулятором и предназначены для установки на монтажные наборы **JAKE 600, 800, 900, 804, 904**. Опорные ноги представлены в трех вариантах: **JAKE Standard, JAKE Tele, JAKE Heavy Duty**.

JAKE Standard

Опорные ноги **JAKE Standard** предназначены для установки на монтажный набор **JAKE 600** для повышения устойчивости трактора во время работы гидроманипулятора, однако опоры недостаточно сильные чтобы приподнять задние колеса трактора. **JAKE Standard** улучшают условия работы оператора. В транспортном положении ширина **JAKE Standard** не превышает ширины трактора. В рабочей позиции максимальная ширина опорных ног составляет приблизительно 4,2 метра.



ширина опорных ног составляет

